

CRV HOOLDUSE VAATAMINE.

1. Käivitage auto mootor.
2. Vajutage (mitte all hoida) roolil vasakul olevat „i“ klahvi (Pilt 1) nii kaua,



Pilt 1


kui ekraanil hakkab kuvama hoolduse menüüd (näidatud pildil 2). Siis vajutage roolil vasakul „ENTER“ klahvi (pilt 3). Ekraanile tuleb



Pilt 2



Pilt 3

hoolduse näidik (pilt 4). Sellelt pildilt on vaja hooldusaja registreerimiseks öelda noolega näidatud allajoonitud rida. Selle üleval olev rida näitab, mitu kilomeetrit (km) on hoolduseni aega jäänud (kui näitab ööpäevades, siis on numbriga taga märk ). Kui numbriga ees on miinus (-), siis on hoolduse aeg üle õige aja läinud.



Pilt 4