

CIVIC HOOLDUSE VAATAMINE

1. Käivitage auto mootor.



2. Klõpsige rooli vasakul pool olevat „i“ klahvi (pilt 1) niikaua, kuni ekraanil hakkab kuvama hoolduse menüüd (pilt 2).
3. Vajutage roolil vasakul „ENTER“ klahvi (pilt 3).



4. Allajoonitud rida (pilt 4, punaselt märgistatud) näitab, mis hooldust on vaja teha (see rida on vaja öelda, kui lepите hoolduse aega kokku). Selle ülal olev rida näitab, mitu ööpäeva (või kilomeetrit – kui peale numbrit on tähis km) on hoolduseni aega jäänud. Kui numbril ees on miinus (-), siis on hoolduse aeg üle õige aja läinud.