

HR-V HOOLDUSE VAATAMINE

1. Käivitage auto mootor.



2. Klõpsige roolil paremal pool olevat „i“ klahvi (pilt 1) niikaua, kuni ekraanil hakkab kuvama hoolduse pilti.



3. Allajoonitud rida (pilt 2, joonisel punaselt märgistatud) näitab, mis hooldust on vaja teha (see rida on vaja öelda, kui lepите hoolduse aega kokku). Selle all olev rida näitab, mitu ööpäeva (või kilomeetrit – peale numbrit on tähis km) on hoolduseni aega jäänud. Kui numbri ees on miinus (-), siis on hoolduse aeg üle õige aja läinud.