

INSIGHT HOOLDUSE VAATAMINE

1. Käivitage auto mootor.
2. Kui menüü hakkab näitama hoolduse hoiatust, siis klõpsige roolil paremal pool olevat „i“ klahvi, et hoolduse hoiatus ekraanilt eest ära läheks.
3. Klõpsige „SEL RESET“ nuppu (pilt 1) niikaua (~3 korda), kuni ekraanil hakkab kuvama hoolduse pilti (pilt 2).
4. Allajoonitud rida (pilt 2, punase noole kõrval) näitab, mis hooldust on vaja teha (see rida on vaja öelda, kui lepite hoolduse aega kokku). Selle all olev rida näitab, mitu kilomeetrit (km) on hoolduseni aega jäänud (kui näitab ööpäevades, siis on numbri taga märk ☀️). Kui numbri ees on miinus (-), siis on hoolduse aeg üle õige aja läinud.

